PECHAM

TRAVEL WHITE

PC 5240

ПОРТАТИВНИЙ ІРИГАТОР ПОРОЖНИНИ РОТА

Інструкція UA



Будь ласка залиште свій відгук

ДОБРИЙ ДЕНЬ, ШАНОВНИЙ НАШ ПОКУПЕЦЬ!

Дякуємо, що Ви обрали продукцію PECHAM. Для нас надзвичайно важлива Ваша думка та зворотний зв'язок, адже наша команда вкладає всю душу в якість товару, упаковку, дизайн і сервіс. Ми прагнемо, щоб кожен клієнт був повністю задоволений як продукцією, так і сервісною підтримкою. Будемо щиро вдячні, якщо Ви залишите відгук у магазині, в якому придбали товар. У разі виявлення браку або несправності, будь ласка, звертайтеся до нас безпосередньо до сервісного центру PECHAM — ми вирішимо Ваше питання якнайшвидше.
Контактну інформацію Ви знайдете в кінці цієї інструкції та на упаковці товару.

Здоров'я Вам і Вашій родині!

З повагою
Директор **Руслан Мартиненко**

Опис іригатора




Особливості іригатора

- Натисніть та затримайте 2 секунди кнопку увімкнення/вимкнення для старту роботи іригатора. Натисніть кнопку режиму, щоб переключатися між чотирма режимами: щоденний, ретельний, делікатний та пульсуючий. Коли іригатор працює в будь-якому режимі, натисніть кнопку увімкнення/вимкнення та іригатор вимкнеться.
- Водонепроникний корпус.
- Взаємозамінні насадки.
- Високочастотні імпульси ефективно видаляють зубний наліт і глибоко очищають міжзубні кишені.
- Функція USB зарядки і світлодіодний індикатор показує вибраний вами режим.
- Зарядка автоматично припиниться при повному заряді.
- Коли батарея буде на низькому рівні, пристрій перейде на економний режим.
- Режим пам'яті: коли пристрій увімкнено, він запам'ятовує останній використаний режим
- Якщо пристрій працює в будь-якому режимі більше 120 секунд, він автоматично вимкнеться.

Підготовка до початку роботи

1. Переконайтеся, що з іригатора повністю знята захисна плівка.
2. Акумулятор заряджений.
3. Зарядіть іригатор, підключивши USB-кабель до зарядного порту, потім підключіть інший кінець до зарядного блоку (не входить в комплект), потім підключіть до розетки.




4. Коли пристрій заряджається, індикатори повільно блимають у порядку зростання. Коли пристрій буде повністю заряджено, усі індикатори почнуть горіти постійно, а потім автоматично вимкнуться через 20 хвилин

Початок роботи

1. Вийміть USB-кабель з іригатора.
2. Залийте воду в резервуар. Рекомендуємо використовувати теплу воду, ні в якому разі не наливайте окріп або крижану воду.
3. Перед початком роботи, встановіть насадку на іригатор.
4. Розмістіть насадку близько до зубів, але не притискайте насадку до них.
5. Натисніть кнопку УВІМКНУТИ 1 сек, виберіть режим, що вам підходить найбільше.
6. Переміщайте насадку іригатора вздовж лінії ясен.
7. Під час використання іригатора, давайте можливість воді вільно витікати, щоб вона не накопичувалася в порожнині рота.
8. Закінчуючи процедуру, вимикайте іригатор, поки насадка у вас в ротовій порожнині, щоб уникнути розбризкування води.

Як встановити / зняти насадку

1. Вставте насадку в отвір поки не почуєте клацання.
2. Щоб змінити насадку натисніть на кнопку від'єднання насадок для її зняття і поставте іншу.
3. Коли насадки не використовуються, зберігайте їх в недоступному для дітей місці.



Кнопка від'єднання насадки

Щоденний догляд за іригатором

Коли насадки не використовуються, зберігайте їх в недоступному для дітей місці.

Рекомендуємо виймати насадку щоразу після процедури і ополіскувати її теплою водою. Так само намагайтеся протирати ватним диском місце з'єднання іригатора і насадки, щоб уникнути виникнення цвілі.

Якщо цвіль все-таки утворилася, використовуйте мило і воду, щоб очистити поверхню.

Якщо іригатор не використовувався тривалий час, обполосніть резервуар водою і дайте йому висохнути, перед тим як встановити його на іригатор.

Не занурюйте іригатор повністю і на довго в воду.

ВАЖЛИВО!

Якщо з насадки не тече вода, а виходить тільки повітря, вам потрібно забрати повітря з насадки, після чого потік води відновиться. Або ви можете вилити воду з резервуара і перевернути іригатор на 10-15 секунд, щоб повітря з трубки вийшло. Як показує практика, перший спосіб набагато ефективніше. Не турбуйтесь, це звичайна ситуація з портативними іригаторами.

Насадки



1. 1 шт. Класична одноструменева насадка
2. 1 шт. Пародонтальна насадка
3. 1 шт. Ортодонтична насадка
4. 1 шт. Для видалення зубного нальоту
5. 1 шт. Насадка для чищення язика

Специфікація

Розмір продукту: 79мм X 70мм X 224 мм

Вага Нето продукту: 282 гр.

Тиск води: 21 - 122 PSI

Напруга: 5V

Потужність: 8W

Спосіб зарядки: USB

Місткість резервуару: 300 мл

Кількість пульсацій: 1250 +-20% в хвилину

Акумулятор: Li-ion 2000 мА·год

Час зарядку: 4 години

Рівень шуму: 72 дБ

Водонепроникний корпус: IPX7

Час безперебійного використання: 30 днів

Утилізація пристрою

Іригатор слід утилізувати окремо від харчових відходів. Пристрій необхідно доставити в відповідний пункт утилізації електрообладнання.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантія на товар 12 місяців

Дякуємо, що обрали іригатор PECHAM Travel Black PC 5240.
Всі іригатори та насадки продезінфіковані.
Всі товари PECHAM були протестовані та успішно отримали декларацію про відповідність.
Товари відповідають вимогам технічних регламентів.

Звернення у сервісний центр

Дата звернення _____ ПІБ _____ Підпис _____

У разі несправності товару покупець звертається до магазину придбання або надсилає товар до сервісного центру PECHAM для діагностики.
Обов'язково: разом із товаром надати гарантійний талон та товарний чек або посилання/скриншот із особистого кабінету з датою покупки.
Після діагностики сервісний центр приймає рішення щодо ремонту або заміни товару.
Доставка до сервісного центру — за рахунок покупця.
Повернення відремонтованого або нового товару — за рахунок PECHAM.
Заміна без попередньої діагностики не здійснюється.

«РУНГА» Ідентифікаційний код 41269785

Сервісний центр PECHAM:
Пн–Пт, 09:00–18:00
+38 067 320 31 08
м. Київ, 04080, вул. Вікентія Хвойки, 21, прохідна 4, оф. 1307

Вироблено в КНР
Ексклюзивний представник в Україні ТОВ «РУНГА»

www.pecham.ua
pecham.ua
pechamukraine
Офіс тел. 050 732 67 53
Сервісний центр тел. 067 320 31 08
info@pecham.ua
м. Київ, 04080, вул. Вікентія Хвойки, 21, прохідна 4, оф. 1307